

אזהרות והוראות שימוש לטרמפולינות HUDORA - יש לקרוא את ההוראות האלה לפני השימוש ולפני הרכבת הטרמפולינה!

Fantastic Complete Trampoline 250 (65724): 2530 mm x 2530 mm x 2530 mm

Fantastic Complete Trampoline 300 (65734): 3300 mm x 3300 mm x 2550 mm

Trampoline 4square 215 x 305 (65800): 3490 mm x 2590 mm x 2640 mm

הוראות ואזהרות לפני הרכבת הטרמפולינה:

- 1. לשימוש ביתי בלבד!**
הטרמפולינה מיועדת לשימוש ביתי בלבד! ולא מתאימה לשימוש מוסדי, הפעלות לילדים וכו'.
- 2. מידות הטרמפולינה והשטח מסביב!**
לפני הרכבת הטרמפולינה יש לקחת בחשבון את המידות ברצפה לצורך ההתקנה של הטרמפולינה ואת המידות מסביב. יש להרכיב את הטרמפולינה על משטח אופקי.
כאשר רוצים למקם את הטרמפולינה יש לשמור על כ-2 מטר מסביב לטרמפולינה ולהרחיקה מקירות, עצים, מתלי כביסה, חוטי חשמל או כל חפץ אחר שיכול לפגוע בטרמפולינה או בקופצים עליה.
- 3. הרכבת הטרמפולינה!**
הטרמפולינה תורכב ע"י מבוגר אחראי לפי הוראות ההרכבה המצורפות. לאחר מכן יש לבדוק אותה לפני השימוש הראשון.
- 4. שימוש בחוץ!**
הטרמפולינה מיועדת לשימוש מחוץ למבנים בלבד ואינה מתאימה לשימוש בתוך הבית. הטרמפולינה אינה מיועדת להיטמן באדמה.

הוראות ואזהרות לשימוש בטרמפולינה:

- 1. בדוק את הטרמפולינה לפני השימוש!**
יש לוודא שהטרמפולינה יציבה וללא פגמים (כגון קפיצים רופפים או רצועות קרועות) לפני כל שימוש.
בדוק את האומים והברגים והדק במקרה הצורך.
- 2. שימוש רק תחת פיקוח מבוגר!**
יש לוודא שילדים משתמשים בטרמפולינה אך ורק בהשגחת מבוגר אחראי. ובכל מקרה השימוש בטרמפולינה לא מתאים לילדים מתחת לגיל 36 חודשים.
- 3. הגבלת משקל!**
הטרמפולינה העגולה מיועדת לשימוש של עד 100 ק"ג בלבד. המלבנית עד 120 ק"ג. אל תעבור את הגבלת המשקל.
- 4. אין לקפוץ עם יותר מילד אחד בו זמנית!**
קפיצה עם יותר מילד אחד בו זמנית עלולה לגרום לפציעות. סכנת התנגשות!
- 5. הימנע מקפיצות מסוכנות!**
אין לבצע קפיצות מסוכנות או סלטות על הטרמפולינה.
- 6. הימנע משימוש בתנאי מזג אוויר קשים או אם המשטח קפיצה רטוב!**
אל תשתמש בטרמפולינה כשיש גשם, רוחות חזקות או כאשר הקרקע רטובה. אסור להשתמש במשטח קפיצה כשהוא רטוב.
- 7. אחסון נכון!**
במקרה של חורף או סערה, מומלץ לאחסן את הטרמפולינה במקום סגור ומוגן. במקרה של שלג על המשטח קפיצה מומלץ להסיר את השלג ולאחסן את משטח הקפיצה והרשת ההיקפית בתוך הבית.
- 8. שימוש עם ציוד מגן!**
מומלץ להשתמש בציוד מגן (כגון מגן ברכיים ומרפקים) בעת השימוש בטרמפולינה. אסור לעלות עם נעליים.
- 9. אסור לשים חפצים חדים או מסוכנים על הטרמפולינה!**
שמור את הטרמפולינה חופשיה מחפצים שעלולים לגרום לפציעות.
- 10. הימנע משימוש כאשר יש פגמים!**
אם הטרמפולינה נראית פגומה או יש חשש שהיא לא יציבה, יש להפסיק את השימוש מיידית ולפנות לשירות טכני.

11. **סגירת הפתח ברשת לפני הקפיצה והחלפת הרשת!** חובה לסגור תמיד את הפתח ברשת לפני הקפיצה. יש להחליף את הרשת כל 36 חודשים. חובה לעצור ולא להשתמש בטרמפולינה אם התגלה קרע או חור ברשת ולדאוג מיד להחלפת הרשת.
12. **ריקון כיסים וידיים לפני הקפיצה!** יש לרוקן כיסים וידיים לפני הקפיצה.
13. **קפיצה במרכז משטח הקפיצה!** יש לקפוץ תמיד במרכז משטח הקפיצה המסומן.
14. **אכילה בזמן הקפיצה!** אין לאכול בזמן הקפיצה בטרמפולינה.
15. **ירידה מהטרמפולינה בקפיצה!** אין לרדת בקפיצה מהטרמפולינה. יש להיעזר בסולם לצורך כך.
16. **הגבלת משך השימוש הרצוף!** יש להגביל לילדים את משך השימוש הרצוף. חובה לעצור לנוח ולקחת הפסקות במהלך השימוש.
17. **לשימוש מחוץ למבנים בלבד!** הטרמפולינה מיועדת לשימוש מחוץ למבנים בלבד בחלל פתוח.

הוראות ואזהרות להזנת טרמפולינה:

1. **בדוק את הטרמפולינה לפני ההזנה!**
וודא שאין שום נזק: לפני שאתה מזיז את הטרמפולינה, בדוק שהיא לא סדוקה, חסרה חלקים או יש לה תקלות כלשהן. וודא שהקפיצים מהודקים: אם יש קפיצים או חלקים נשלפים, וודא שהם כולם במקומם כדי למנוע אי נוחות או סכנה בזמן ההזנה.
 2. **הכן את המקום להזנה!**
הסר מכשולים: וודא שאין חפצים או מכשולים בסביבה שמסביב לטרמפולינה שיכולים להפריע בזמן ההזנה. מקום מרווח: הזז את הטרמפולינה למקום פתוח על מנת למנוע פגיעות בזמן ההזנה.
 3. **הזנת הטרמפולינה!**
גייס עזרה: אם הטרמפולינה גדולה, עדיף שיבואו שניים או יותר אנשים כדי להזיז אותה בצורה בטוחה. החזק את החלקים המרכזיים: תמיד החזק את החלקים המרכזיים והיציבים של הטרמפולינה (כמו החישוק או השלדה), ולא את הרשת או את המשטח. השתמש בגב או בברכיים: אם הטרמפולינה גדולה או מסיבית, השתמש בכוח הגב ובברכיים בזמן ההרמה, כדי למנוע מתח מיותר על הגב. לא להזיז כשהטרמפולינה פתוחה: סגור את הטרמפולינה לפני ההזנה כדי למנוע את הסיכון שהיא תתפרס ותפגע במישהו או במשהו.
 4. **בחר את הדרך הנכונה!**
אם יש גלגלים בטרמפולינה, השתמש בהם כדי להזיז אותה בקלות. אם אין גלגלים, הזז את הטרמפולינה באופן איטי ומדורג, תחילה להרים את הקצוות ולאחר מכן להזיז אותה בעדינות.
 5. **הימנע מהפלת הטרמפולינה!**
השתדל לא להטות את הטרמפולינה בזווית חדה: זה יכול להוביל לנפילה או עיוות במבנה שלה. אל תנסה להזיז אותה לבד אם היא גדולה מדי: השתמש בעזרה או בעזרים נוספים.
 6. **מקם מחדש!**
לאחר שהזזת את הטרמפולינה למקום החדש, וודא שהיא יציבה במקומה, ללא תזוזות. אם יש צורך, הדק מחדש את הקפיצים והחלקים כדי לוודא שהטרמפולינה מתפקדת כראוי.
- בהצלחה בהזנה, ותמיד שים לב לבטיחות!

אנא שמור את עלון ההוראות הזה ועל הכללים האלה על מנת להבטיח שימוש בטוח ומהנה!
